



Parring af digitale (frekvenstype G) Doggie Dørklokker

Denne instruction er for Pebble Smart Doggie Dørklokke, frekvenstype G

Selvom der kun benyttes to dørklokker i denne vejledning, så kan samme instruktion benyttes til at parre et vilkårligt antal af dørklokker

Forberedelse

1. Tag senderen ud af det plastichus den sidder monteret i.
2. Vær sikker på, at hver sender kan aktivere (trigge) den modtager der hører med til det enkelte sæt. Hvis nødvendigt, så kan du benytte serienummeret på klistermærket til at se hvilken sender der hører til hvilken modtager.
3. Det er anbefalet at placere delene som vist på nedenstående illustration
4. Lokalisér musikknappen bag på hver modtager. Det er den høre af de 2 runder sorte knapper. Det er den knap som har et musiksymbol ved siden af den.

Sæt 1

Sender
(udtaget fra plasticboks)



Musikknop

Modtager (bagside)

Sæt 2

Sender
(udtaget fra plasticboks)



Musikknop

Modtager (bagside)

Parring af 2 sendere til 1 modtager

Fjern først AA batterierne fra "Sæt 2" modtageren. Følg derefter følgende instruktion

1. På "Sæt 1" tryk og hold på musikknappen (den store knap). Der vil nu høres en lyd. Slip IKKE knappen før du har udført trin 3 nedenfor.
2. Når lyden er ophørt, tryk da helt ned og slip knappen på senderen fra "Sæt 2". Modtageren vil kvittere ved at afspille lyd. Hvis ikke, tryk da på senderknappen igen.
3. Mens musikknappen holdes inde på modtageren, tryk da helt ned og slip så knappen på senderen fra "Sæt 1"
4. Du kan nu slippe musikknappen på modtageren. Kontrollér efterfølgende at begge sendere (Sæt 1 og Sæt 2) er parret med modtageren, og at de begge kan aktivere denne.

Sæt 1



Sæt 2



Hvis det ikke er alle sendere blev parret, gentag da trinene ovenfor. Det er vigtigt, at man trykker og fortsætter med at holde knappen inde på modtageren gennem hele processen!

Parring af sendere til "Sæt 2" modtageren

Den ovenstående process kan nu gentages for modtageren fra "Sæt 2". Indsæt AA batterierne i batteridækslet bagpå modtageren fra "Sæt 2". Fjern batterierne fra modtageren fra "Sæt 1". Efter at have trykket musikknappen ind på "Sæt 2" modtageren i mindst 5 sekunder, tryk nu knappen ned på hver af senderne (én ad gangen). Det at man kan høre modtageren blive aktiveret her er ikke vigtigt. Men det fortæller at hver af senderne er blevet parret til denne modtager.

Hvordan forskellige frekvenstyper virker

Tidligere modeller af Doggie Dørklokker, kunne enten fås med frekvenstype A eller D. Disse er faste frekvenser, og ikke kan benyttes til parring. Denne instruktion virker kun til den (nye) digitale version. Type G dørklokker kan ikke parres med Type A eller Type D dørklokker. Type G dørklokker vil heller ikke påvirke disse tidligere modeller.

Hver sender af Type G dørklokker har en unik digital kode. Indenfor et sæt, er hver sender blevet parret med den tilhørende modtager fra fabrikken. Denne ovenstående parringsprocess sletter den fra fabrikken programmerede parringskode og udskifter dem med en ny transmitterkode som gemmes i klokken. På grund af dette, så skal alle sender/modtagere gennemgå ovenstående process hver gang der skal tilføjes en ny sender til et eksisterende sæt.

Hvis du har yderligere spørgsmål, besøg vores webside på www.pebblesmart.com/multi-sets

Tak fordi du er kunde hos Doggie Doorbell

Pebble Smart Teamet